


FIG. 1



24
12
10
42
38
44
14
28
46
28
34
58
66
26
36
16
56
62
64
60
48
54
50
32
30
52
40
18
20
22

FIG. 2




FIG. 3



78
80
68
76
128
112
77
64
56
100
60
86
74
110
121
14
96
122
124
118
94
92
82
72
114
70
84
126
120
116
108
38

FIG. 4



78
76
88
102
77
132
56
86
68
134
74
124
122
94
92
14
72
82
108
70
130
80
38

FIG. 5



10
176
12
40
38
14
28
158
154
138
158
28
26
140
162
150
160
164
170
152
16
156
174
168
166
68
68
136
58
56
22
172

FIG. 6



178
INSERT THE SIDE PLUG IN THE OUTLET OF THE SIDE VALVE
180
OPEN THE SIDE VALVE
182
CONDUCT FLUID THROUGH THE SIDE PLUG TO EQUALIZE PRESSURE
184
INSERT THE SIDE PLUG THROUGH THE SIDE VALVE
186
COUPLE THE SIDE PLUG TO THE WELLHEAD
188
EXPAND A SEAL ON THE SIDE PLUG AGAINST THE WELLHEAD
190
CLOSE THE SIDE VALVE
192

FIG. 7



194
COUPLE A KILL-FLUID SOURCE TO THE SIDE VALVE
196
OPEN THE SIDE VALVE
198
FLOW PRESSURIZED KILL-FLUID THROUGH THE SIDE VALVE
200
OPEN A VALVE IN A SIDE PLUG BY ELEVATING A FLUID PRESSURE ON ONE SIDE OF THE PLUG
202
FLOW THE KILL-FLUID THROUGH THE SIDE PLUG AND INTO A WELL
204
KILL THE WELL WITH THE KILL FLUID
206

FIG. 8



208
EQUALIZE PRESSURE ON EITHER SIDE OF A SIDE PLUG OF A WELL HEAD
210
CONTRACT AN EXPANDABLE RING THAT SEALS THE SIDE PLUG AGAINST THE WELLHEAD
212
WITHDRAW THE SIDE PLUG THROUGH A SIDE VALVE
214

FIG. 9



215
40
38
12
218
28
222
220
225
28
11
11
228
224
26
240
16
236
50
56
238

FIG. 10




FIG. 11



242
40
38
12
246
252
250
256
244
260
243
224
254
262
245
248
258
236

FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16