

100
110
122
121
120
123
124
126
132
152
154
112
114
121
116
120
118
122
123
128
130
134
136
150

FIG. 1





FIG. 2





FIG. 3





FIG. 4





FIG. 5



480
448
450
442
446
424
444
434
432
440
430
430
410
414
422
420
400

FIG. 6



700
METHOD FOR CONNECTING TWO SOLAR CELLS
POSITION A HEAD OF A POSITIONING DEVICE ABOVE AN INTERCONNECT
702
GRIP THE INTERCONNECT WITH THE HEAD
704
HEAT THE INTERCONNECT WITH THE HEAD, HEATING THE INTERCONNECT TO BETWEEN 60° AND 100° CELSIUS
706
POSITION THE INTERCONNECT ABOVE AND OVERLAYING TWO ADJACENT SOLAR CELLS
708
PRESS THE HEATED INTERCONNECT AGAINST THE TWO ADJACENT SOLAR CELLS
710
RELEASE THE INTERCONNECT AGAINST THE TWO ADJACENT SOLAR CELLS
712

*FIG. 7*