


Figure 1 (Prior Art)



Figure 2 (Prior Art)



306
312
ANTENNA
310
302
304
L
SOUT1
SIDE
CONTROL
BUTTONS
SOUT2
N
LIN2
ANT
LIN1
SIN1
SMART DEVICE
CONVERSION
ADAPTER
NIN
SIN2
MOUT2
MOUT1
L
90-250VAC
POWER
SUPPLY
N
LIN
LOUT
STEP DOWN
AC/DC
ADAPTER
NIN
NOUT
L
MIN1
MOTOR
MIN2
N
308

Figure 3



ANTENNA
412
406
404
416
306
L
SOUT1
SIDE
CONTROL
BUTTONS
SOUT2
N
RELAY S2
RELAY S1
418
402
410
414
408
ANT
SIN1
SIN2
L
SIGNAL MODULE
N
MOUT1
MOUT2
LIN
LOUT
STEP DOWN
AC/DC
ADAPTER
NIN
NOIT
90-250 VAC
sine
60 Hz
L
MIN1
MOTOR
MIN2
N
400
422
RELAY M2
RELAY M1
308
420
POWER SUPPLY
302
AC/DC ADAPTER
304
SMART DEVICE CONVERSION ADAPTER
310
FURNITURE WITH MOTOR (SOFA / TABLE ETC.)

Figure 4




Figure 5



Figure 6