


FIG. 1



20
22
30
30b
30a
32
34
VFD
MOTOR
26
42
40
44
46
M
48
VFD
50
52
54
65
64
24
62
45
55
60

FIG. 2



64
To Economizer Solenoid
24
To Evaporator (Low Side)
72
74
76
HEADER 1
HEADER 2
Flow IN from HPXV
Flash Volume A/2
Flash Volume A/2
76
70

FIG. 3A



64
To Economizer Solenoid
24
To Evaporator (Low Side)
72
76
74
HEADER 1
HEADER 2
Flash Volume A/3
Flash Volume A/3
Flash Volume A/3
Flow IN from HPXV
76
76
70

FIG. 3B



64
To Economizer Solenoid
76
24
To Evaporator (Low Side)
74
72
Flash Volume A/4
Flash Volume A/4
Flash Volume A/4
Flash Volume A/4
HEADER 1
HEADER 2
Flow IN from HPXV
76
76
70

FIG. 3C




FIG. 4B




FIG. 4C




FIG. 4A