


FIG. 1




FIG. 2A




FIG. 2B



300
303
307
308
302
306
304
L
N
A"
304
303

FIG. 3A



308
300
302
303
307
304
L
N
304
303
308

FIG. 3B



L1
L3
L2
Initial Dampener Contact for Configurations 200 and 300
Max Depth in Skin (i.e., Max Movement of Lancet Holder)
Launch Spring Disengages
Lancet Position
Armed Position
Lancet Velocity

FIG. 4




FIG. 5



500
503
512
586
584
596
588
610
602
592
600
618
621
614
582
612
620
606
608
594
598
590
513
508
564
514
520
518
522
578
576
510
506
644
556
548
546
551
504
530
532
538
536
534
544
540
560
558
542
562
574
580
516
528
526
502

FIG. 6



500
504
532
552
553
540
598
542
577
510
576
612
578
614
513
508
572
584
503
586
592
616
590
588
596
618
580
582
620
560
594

FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11



700
URGING A LANCING DEVICE AGAINST A TARGET SITE
710
LAUNCHING A MOVEABLE LANCET HOLDER OF THE LANCING DEVICE
720
LANCING THE TARGET SITE WHILE DAMPENING SOUND AND/OR VIBRATION BY ENGAGEMENT BETWEEN A LANCET HOLDER DEPTH STOP INTERFACE SURFACE, A DAMPENER, AND A DEPTH STOP INTERFACE SURFACE
730

FIG. 12