

1
14
148
106
30
29
25
43
3
15
20
35
99
42
4
40
11
86
85
86
73
73
98
101
87
106
77
100
81
12
107
110
26
28
9
83
88
82
231
108
75
16
27
80
77
13
110
146
28
6
84
75
101
100
26
40
8
145
87
40
147
108
102
10
21
29
101
2
21
29
30
107
104
97
30
46
7
5
19
18
19
18
18

Fig. 1




Fig. 2



16
125N
125A
126A
126D
126B
110
125C
125B
125D
125E
126C
110
125H
125F
125I
125M
125G
125L
128
130
127
125K
125J

Fig. 3



125
227
221
223
224
232
10
233
231
81
229
228
16
95
80
17
130

Fig. 5



125
226
221
223
224
230
10
12
96
66
81
227
232
231
13
229
228
233
65
16
95
80
17

Fig. 4



Waste container
412
401
TFF
Supply container
400
Flow pump
404
Filter
405
Transfer pump
403
Waste container
411
Collecting container
410
Rinsing liquid
409
Cleaning liquid
408
Buffer
407
Source
406
104
97
16
10
99
98

Fig. 6



Waste container
412
TFF
401
65
66
67
68
69
70
71
73
75
77
10
11A
11B
11C
11D
11E
11F
11G
11H
11I
11J
11K
11L
11M
11N
11O
11P
12
13A
13B
13C
13D
13E
13F
13G
13H
13I
13J
13K
90
91
92
93
94
Waste container
411
Collecting container
410
Rinsing liquid
409
Cleaning liquid
408
Buffer
407
Source
406
Supply container
400
Flow pump
404
Air filter
405
Transfer pump
403
500

Fig. 7



8
Source
406
506
11F
13E
125I
Buffer
407
507
11G
125J
13F
Cleaning liquid
408
508
11H
125K
13G
Rinsing liquid
409
509
11I
125L
13D
Filter
405
505
11D
125G
13D
125H
13K
500
Supply container
400
420
425
600
13B
323
323b
323c
125B
125C
125A
323a
13A
126C
13C
404
704
Flow pump
604
504
126A
Transfer pump
603
403
703
11E
503
TFF
401
11N
126B
13B
126D
125N
11O
13J
Waste container
412
512
11P
11L
125M
13I
Waste container
411
511
11K
11M
13C
125E
360a
360c
360
360b
125D
13H
11J
125F
510
Collecting container
410

Fig. 8