




[図1]




[図2]




[図3]



[図4]



[図6]



[図7]


各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
→ 0	4	2	6	オフセットパターン 『0,4,2,6』
1	5	3	7	
2	6	4	0	
3	7	5	1	
→ 4	2	6	0	『0,4,2,6』と異なる オフセットパターン
5	6	7	0	
6	4	0	2	
7	0	1	2	

ペア


[図8]

各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
0	4	2	6	オフセットパターン 『0,4,2,6』
1	5	3	7	
2	6	4	0	
3	7	5	1	
4	3	2	1	『0,1,2,3』 または 『0,-1,-2,-3』
5	6	7	0	
6	5	4	3	
7	0	1	2	

[図9]



[図10]



[図11]

各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
0	4	2	6	オフセットパターン 『0,4,2,6』
1	5	3	7	
2	6	4	0	
3	7	5	1	
4	3	1	2	オフセットパターン 『0,1,2,3』 順不同
5	6	0	7	
6	5	3	4	
7	0	2	1	

[図12]

各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
→ 0	4	2	6	オフセットパターン 『0,4,2,6』
5	1	7	3	
2	6	4	0	
7	3	1	5	
4	5	6	7	『0,1,2,3』 または 『0,-1,-2,-3』
→ 1	0	7	6	
6	7	0	1	
3	2	1	0	

[図13]

各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
0	4	2	6	
5	1	7	3	
2	6	4	0	
7	3	5	1	
→ 4	5	6	7	
1	0	7	6	
6	7	0	1	
→ 3	2	1	0	


オフセットパターン
『0,4,2,6』

『0,1,2,3』
または
『0,-1,-2,-3』

[図14]

各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
0	4	2	6	オフセットパターン 『0,4,2,6』
1	5	3	7	
2	6	4	0	
3	7	5	1	
4	0	5	1	オフセットパターン 『0,4,1,5』
5	1	6	2	
6	2	7	3	
7	3	0	4	

[図15]



[図16]

各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
0	4	2	6	オフセットパターン 『0,4,2,6』
1	5	3	7	
2	6	4	0	
3	7	5	1	
4	7	2	6	オフセットパターン 『0,3,A,B』
5	0	3	7	
6	1	4	0	
7	2	5	1	

[図17]

各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
0	4	2	6	オフセットパターン 『0,4,2,6』
1	5	3	7	
2	6	4	0	
3	7	5	1	
4	6	0	2	オフセットパターン 『0,2,A,B』
5	7	1	3	
6	0	2	4	
7	1	3	5	

[図18]

各アンテナポートの巡回シフト番号				
(port)40	41	42	43	
(port)20	21			
0	4	2	6	オフセットパターン 『0,4,2,6』 『0,1,2,3』 『0,2,4,6』 『0,-1,-2,-3』 異なる オフセットパターン
1	5	3	7	
2	6	4	5	
3	7	5	6	
4	6	0	2	
5	7	1	3	
6	5	4	3	
7	0	1	2	

[図19]

巡回シフト番号			
(port)40	41	42	43
(port)20	21		
0	4	2	6
1	5	3	7
2	6	4	0
3	7	5	1
4	0	6	2
5	1	7	3
6	2	0	4
7	3	5	1

同一巡回シフト量

[図20]

各アンテナポートの巡回シフト番号				各アンテナポートのSRS配置			
(port)40	41	42	43	(port)40	41	42	43
(port)20	21			(port)20	21		
0	4	2	6	周波数1			
1	5	3	7	周波数1			
2	6	4	0	周波数1			
3	7	5	1	周波数1			
4	0	6	2	周波数1	周波数2		
5	1	7	3	周波数1	周波数2		
6	2	0	4	周波数1	周波数2		
7	3	5	1	周波数1	周波数2		

周波数1のみ

周波数1,2
を使用

[図21]

各アンテナポートの巡回シフト番号					各アンテナポートのSRS配置			
(port)40	41	42	43		(port)40	41	42	43
(port)20	21				(port)20	21		
0	4	2	6		周波数1			
1	5	3	7		周波数1			
2	6	4	0		周波数1			
3	7	5	1		周波数1			
4	0	6	2		周波数1	周波数2	周波数1	周波数2
5	1	7	3		周波数1	周波数2	周波数1	周波数2
6	2	0	4		周波数1	周波数2	周波数1	周波数2
7	3	5	1		周波数1	周波数2	周波数1	周波数2

周波数1のみ

周波数1,2
を使用