

天线1
天线2
移动通信模块180
(2G/3G/4G/5G)
无线通信模块181
(BT/WLAN/GNSS/NFC
/IR/FM)
电子设备10
发射器151
音频模块
190
指示器191
SIM卡接口192
外部存储器接口
131
发射器152
处理器
110
接收器153
摄像头160
传感器模块140
存储器130
显示屏120
接收器154
USB接口132
充电输入
充电
管理
模块
170
电源管理
模块171
电池172

图 1



S201：电子设备10确定电子设备10的姿态
S202：电子设备10根据电子设备10的姿态，确定信号发送模式
S203：电子设备10根据信号发送模式发送第一信号
S204：电子设备10接收第二信号
S205：电子设备10根据第一信号以及第二信号，确定是否开启防误触模式

图 2




图 3




图 4




图 5




图 6



互相关
t0
t1
t2
t3
时间

图 7



S201：电子设备10确定电子设备10的姿态
S202：电子设备10根据电子设备10的姿态，确定信号发送模式
S203：电子设备10根据信号发送模式发送第一信号
S204：电子设备10接收第二信号
S205：电子设备10根据第一信号以及第二信号，确定是否开启防误触模式
电子设备10根据N次的执行结果，最终确定是否开启防误触模式
N次

图 8



电子设备90
处理模块
901
收发模块
902

图 9