

100
Fuel dispenser 102
106
User device 104

FIG. 1



200
206
Processor 202
Storage 212
Memory 204
Display Controller 214
Network interface 208
Secure Communication Interface 216
I/O Interface 210

FIG. 2




FIG. 3A



320
AT&T
1:10 PM
86%
Tap to Confirm
325a
326
7
322
324
tap to confirm
Pump #7

FIG. 3B



325b
●●●○○AT&T
1:11 PM
86%
340
Fueling at Pump #7
342
350
$6.05
344
Regular
1.68 gal. @ $3.599
346
348
352
View Special Offers
354

FIG. 3C



Fuel
dispenser
102
406
Mobile
device
404

FIG. 4



Fuel
dispenser
502
506
Mobile
device
504

FIG. 5




FIG. 6A



610
606
STATION N 15
612
PUMP #3
614
PUMP #4
613
OPTIONS
615
OPTIONS

FIG. 6B



700
Start
702
Establish BLE connector with mobile device
704
Communicate with mobile device
706
End
708

FIG. 7



800
Start
802
Establish Bluetooth Low Energy (BLE) connector with fuel dispenser
804
Communicate with fuel dispenser over BLE connector
806
End
808

FIG. 8