FIG. 3




3/4
336
AIR SOURCE
254
250
332
256
TO CONTROLLER 220
TO EXHAUST 212
346
330
344
380
258
342
308
382
358
TO CONTROLLER 220
384
314
312
362
240
310
360
PRESSURE CONTROLL APPARATUS 318
364
328
316
336
336
304
TO CONTROLLER 220
260
SPENT CATALYST STORAGE/ DISPOSAL 262
264
306
306

FIG. 3


3/4
386
AIR SOURCE
254
250
332
256
TO CONTROLLER 220
TO EXHAUST 212
346
330
344
380
258
342
308
382
358
TO CONTROLLER 220
384
362
314
312
240
310
360
PRESSURE CONTROLL APPARATUS 318
364
328
316
336
336
304
TO CONTROLLER 220
260
SPENT CATALYST STORAGE/ DISPOSAL 262
264
306
320
306