发送直连控制信令，其中，直连控制信令包括控制接收设备的非连续接收DRX的第一指示信息
101

图 1


接收直连控制信令，其中，直连控制信令包括控制接收设备的非连续接收DRX的第一指示信息
201
根据第一指示信息进行DRX操作
202

图 2

发送模块
301

图 3


指示模块
401
操作模块
402

图 4




图 5