

Network Adaptor 585
Network Cable 551
ROM 590
POST 595
BIOS 592
Options, prompts, defaults 594
RAM 510
Setup 514
HTML 512
OS 513
Monitor 580
Mouse Configuration
Auto
Enabled
Disabled
GUI 581
Keyboard 570
Machine-Readable Storage Medium 540
Bus 520
CMOS Memory 560
Active Configuration 571
Processor 505
500

FIG. 1