

30
TOOL
28
10
BOP
32
31
92
TREE
22
34
TUBING SPOOL
24
26
12
38
CASING SPOOL
25
WELLHEAD HUB
18
20
16
MINERAL DEPOSIT
14

FIG. 1

FIG. 2





FIG. 3





88
92
31
96
94
86
100
98
90
101
89
89
102
50
76
104
108
104
26
106
25
110

FIG. 4



92
31
85
96
85
94
86
100
109
98
90
101
89
89
102
50
76
104
108
104
26
106
25
107
110

FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8





FIG. 9

FIG. 10


120
INSTALL SEAL ASSEMBLY THROUGH BOP
122
RETRIEVE UPPER RUNNING TOOL THROUGH BOP
124
REMOVE BOP
126
INSTALL RETAINER RING AND REMOVE HYDRAULIC MECHANISM FASTENERS
128
APPLY PRESSURE TO HYDRAULIC MECHANISM
130
TIGHTEN RETAINER RING AS COMPRESSING MEMBER IS ADVANCED AND SETS METAL SEAL
132
RETRIEVE LOWER RUNNING TOOL / HYDRAULIC MECHANISM
134
INSTALL ADDITIONAL METAL SEALS
136