
100
120
EXHAUST MANIFOLD LEFT
502
EXHAUST MANIFOLD LEFT
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
104
106
102
208
SUCTION MANIFOLD
114
INTERCOOLER
120
SUCTION MANIFOLD
116
Double wall piping
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
118
112
EXHAUST MANIFOLD RIGHT
EXHAUST MANIFOLD RIGHT
110
108

FIG. 1