
12
网络设备
11
终端

图 1


开始
接收用于相邻小区测量的QCL配置参数
201
依据第一SSB的测量结果和第二SSB的测量结果，
获取所述相邻小区的测量结果
202
结束

图 2


开始
向终端发送用于相邻小区测量的QCL配置参数
301
结束

图 3


400
终端
401
接收模块
402
处理模块

图 4


400
终端
403
丢弃模块
接收模块
401
处理模块
402

图 5


600
网络设备
601
发送模块

图 6


700
终端
711
701
射频单元
网络模块
702
电源
703
710
音频输出单元
709
存储器
704
应用程序
输入单元
操作系统
处理器
图形处理器
7041
麦克风
7042
708
接口单元
传感器
705
用户输入单元
7071
707
触控面板
显示单元
706
其他输入设备
显示面板
7072
7061

图 7


800
网络设备
801
处理器
总线接口
802
收发机
803
存储器

图 8