
COMPUTER
38
20
22
DISPLAY
CONTROLLER
OUTPUT 1
24
36
INPUT 1
INPUT 3
26
34
INPUT 2
INPUT 4
28
32
SELECTION ELEMENT
30

FIGURE 1


36
33
35
32
20
30
31
+65 9873543
24
1 .-!
2 abc
3 def
4 ghi
5 jkl
6 mno
7 pqrs
8 tuv
9 wxyz
* +-/
0 (),
!?=
28
42
34
40

FIGURE 2