
120i
110a
200
核心网
120j
120c
120d
120a
110b
120f
120g
120h
120b
120e

图 1


第一装置
第二装置
S201、确定多项式指数序列
S202、发送该多项式指数序列

图 2



图 3



图 4