

アブストラクト

- 5 第1の溶液は、第1のポンプから供給される。第2の溶液は、第2のポンプから供給される。第1のポンプおよび第2のポンプからカラムまでの流路が、第1の流路および第2の流路の間で切り替えられる。第1の流路では、第1の混合器がサンプルの注入部より上流側に位置し、第2の混合器が当該注入部より下流側に位置する。第2の流路では、第1の混合器および第2の混合器が注入部より上流側に位置している。カラムへの導入前にサンプルを希釈する第1モードでは、第1の流路が形成される。カラムへの導入前にサンプルを希釈しない第2モードでは、第2の流路が形成される。
- 10

- 15 【図1】